

天井点検口取扱説明書

本取扱説明書は施工後お客様にお渡し下さい。


天井点検口の内枠開閉時及び内枠の脱着時には、次の事項に注意して作業を行って下さい。




使用上の注意

次のことを守って下さい。
点検口の落下・破損の
恐れがあり危険です。


- ① 点検口に
乗らないで下さい。




- ② 点検口に
ぶらさがらないで下さい。



- ③ 点検口にはしごを
立てかけないで下さい。



- ④ 点検口に重量物を
取付ないで下さい。



- ⑤ 点検口から離れるときは
施錠を確実に行って下さい。



お問い合わせ先



理研軽金属工業株式会社

内装建材課

営業企画室

静岡県静岡市駿河区曲金3丁目2番1号

〒422-8530 TEL 054-287-6341 FAX 054-287-6637

東京支店

東京都新宿区新宿6丁目24番20号 Welship東新宿ビル8階

〒160-0022 TEL 03-3203-6581 FAX 03-3203-6584

大阪支店

大阪府大阪市淀川区十三元今里3丁目4番29号


〒532-0028 TEL 06-6308-4401 FAX 06-6308-6443

天井点検口の内枠開閉時及び内枠の脱着時には、次の事項に注意して作業を行って下さい。

点検口の開け方

① ラッチを開錠します

ラッチの開錠時は必ず内枠を支えて行って下さい。
支えていしないと、開錠された瞬間内枠が開き危険です。




② 内枠を開きます

両手を添えてゆっくり開けて下さい。
開ききらないうちに手を離すと、内枠が勢いよく開き
回転軸の破損や内枠が落下する恐れがあります。




内枠を脱着する場合

内枠は、回転軸を外枠レール切欠部へ合わせることで脱着できます。



① リングキャッチのナットを緩め、落下防止ワイヤーを内枠から外して下さい。



② 内枠は、回転軸を外枠中央の切り欠き部に合わせることで外れます。


注意

落下防止ワイヤーを取り付けたまま外枠から内枠を外し、ぶら下げた状態にしないで下さい。

点検口の閉め方


① 内枠を外枠へセットします（内枠を外した場合）

内枠を外枠へセットする時は、両側の回転軸が確実にレールへ納まっているか確認して下さい。




内枠を外枠へ取り付けましたら、必ず落下防止ワイヤーを内枠へ取り付けして下さい。

② 内枠をゆっくり閉じます



⚠ 注意

内枠と外枠が干渉したら無理に閉めようとせず、内枠を少し前方へ引き寄せて下さい。



③ ラッチを閉錠します

ラッチを90°右に回してロックし、内枠が開かないことを確認して下さい。

